

Reklam/inte reklam på postboxar

Tar bort plastlocket genom att sätta i en liten mejsel i den urfasade skåran i locket och försiktigt snäppa ur locket.

